

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für **flexyloT BASIC** entschieden haben. **flexyloT BASIC** ist eine Bildaufhängung, die sich nach dem Anbringen an der Wand jederzeit verschieben lässt. Dadurch wird ein präzises Ausrichten von Bildern ermöglicht und vereinfacht.

flexyloT BASIC eignet sich für kleine bis mittlere Bilderrahmen und Leinwände (15 – 60 cm Seitenlänge). Für größere Bilderrahmen bis 250 cm sollten zwei **flexyloT BASIC** verwendet werden.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes.

Weitere Informationen unter www.flexyloT.de

Ein Erklärvideo können Sie hier aufrufen:




Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Aufhängen von Bilderrahmen bestimmt. Dazu wird es an eine Wand geschraubt.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheitshinweise

- Kinder und Tiere von Kunststoffbeuteln und -folien fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Sehr junge Kinder und Tiere mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen. Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Benutzung.
- Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Die maximale Belastbarkeit des Produktes (siehe „Technische Daten“) sowie der Wand nicht überschreiten.

Lieferumfang



- 1 Selbstklebender Rahmenhalter (60x40mm) 3 x
 - 2 Wandhalter (80x50mm) 3 x
 - 3 Schraube (4,5x40mm) 3 x
 - 4 Dübel (6x30mm) 3 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Technische Daten

Artikelnummer:	05528
Belastbarkeit je Wandhalter:	7,5 kg (gemauerte Wand) 5 kg (Rigips)
Belastbarkeit je Rahmenhalter geklebt:	7,5 kg oben gestützt 1,5 kg auf freier Fläche
ID Gebrauchsanleitung:	Z 05528 M DS V1 1219 md

Rahmenhalter anbringen

BEACHTEN!

- Den Rahmenhalter ausschließlich auf glatte Oberflächen kleben. Bei Keilrahmen NICHT auf die rückseitig gespannte Leinwand kleben, da diese nicht fest mit dem Rahmen verbunden ist.
- Bei schweren Bildern, nicht glatten Oberflächen oder fehlenden Möglichkeiten zum Abstützen der Oberkante des Rahmenhalters diesen mit mindestens 2 kleinen, kurzen Holzschrauben befestigen, sofern der Bilderrahmen über eine ausreichende Materialstärke verfügt. Dies erhöht, z. B. bei Keilrahmen, die Belastbarkeit erheblich. Im Rahmenhalter sind dafür 4 Bohrungen vorgesehen.

Wenn der Bilderrahmen einen Zackenaufhänger hat, prüfen, ob dieser am Wandhalter hält: Den Wandhalter mit einer Hand festhalten, unter den Zackenaufhänger setzen und den Bilderrahmen vorsichtig anheben. Ist der Sitz stabil, kann der Rahmenhalter weggelassen werden.


Ansonsten den Rahmenhalter benutzen und wie nachfolgend beschrieben positionieren und befestigen.

Positionieren

Für einen stabilen Halt folgende Punkte unbedingt beachten:



Der Rahmenhalter sollte **von oben gestützt** werden. Daher direkt unter dem Platten- oder auch Zackenaufhänger platzieren.



Besteht der Rahmen aus einem stabilen Material, das sich bei Belastung nicht durchbiegt, kann der Rahmenhalter auch direkt unter dem Rahmen angebracht werden.

Durch die sowohl senkrechte als auch waagerechte Fixierung des Rahmenhalters wird eine Belastbarkeit von 7,5 kg erreicht.


Wird der Rahmenhalter auf einer freien Fläche positioniert, verringert sich die Belastbarkeit auf 1,5 kg.




Den Rahmenhalter **mittig** anbringen. Bei größeren bzw. schweren Bildern, oder wenn eine mittige Platzierung des Rahmenhalters nicht möglich ist, sind 2 **flexyloT BASIC** notwendig, die auf gleicher Höhe in gleichen Abständen zu den Außenkanten des Bilderrahmens positioniert werden. Werden 2 **flexyloT BASIC** verwendet, verdoppelt sich entsprechend die Belastbarkeit des Systems.




Der Rahmenhalter muss plan mit der Rahmenkante sein bzw. darf maximal 2 mm überstehen, um eine größtmögliche Stabilität zu gewährleisten.



Auf keinen Fall darf sich der Rahmenhalter weiter als 2 mm (!) hinter der Rahmenkante befinden, da sonst ein Einhängen am Wandhalter nicht möglich wäre.



Bei tiefen Rahmen den Rahmenhalter auf der Rahmeninnenseite anbringen.




Ist der Rahmen nicht tief genug, den Rahmenhalter an der markierten Bruchstelle teilen.

Befestigen

1. Die Stelle, auf die der Rahmenhalter geklebt werden soll, ermitteln (siehe „Positionieren“) und gründlich mit einem sauberen Tuch reinigen. Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein.



2. Die Schutzfolie vom Rahmenhalter abziehen.



Die Klebefläche NICHT berühren, um die Haftkraft nicht zu beeinträchtigen.



3. Den Rahmenhalter ca. 5 Sekunden lang fest auf die vorgesehene Stelle drücken.



Zum Erhöhen der Belastbarkeit den Rahmenhalter mit kleinen Holzschrauben fixieren, sofern der Bilderrahmen über eine ausreichende Materialstärke verfügt.

Wandhalter montieren



BEACHTEN!


- Bei Unsicherheit, ob die/der mitgelieferte Schraube/Dübel für die Wand geeignet sind, im Fachhandel beraten lassen.
- Auf unebenen Wänden kann die Funktion beeinträchtigt sein.
- Die Schraube NICHT mit einem Akkuschauber festziehen, um eine Beschädigung des Wandhalters und der Wand zu vermeiden. Die letzten Umdrehungen manuell mit einem Schraubendreher vornehmen.



1. Die Stelle für das Bohrloch unter Berücksichtigung der Position des Rahmenhalters (Abstand zur Rahmenoberkante) und der richtigen Entfernung zum nächsten Bild bestimmen.



2. Ein Loch entsprechend der Dübelgröße in die Wand bohren.
3. Einen Dübel einsetzen.



4. Wandhalter in der Mitte anschrauben. Die Schraube nicht mit voller Kraft festziehen!



Wenn sich der Wandhalter aufgrund seiner geriffelten Kanten nicht mehr bewegen lässt, kann das Bild vorsichtig angehalten, verschoben und ins Lot gebracht werden.

Danach genügt eine einzige weitere Schraubenumdrehung zur endgültigen Fixierung.

Hinweis zu Rigips

flexylot BASIC kann bei Rigips- oder anderen Hohlraumwänden direkt in die Wand geschraubt werden.




Bohren ist nicht nötig. Es wird sogar eine höhere Stabilität erreicht, weil das Schraubloch von der Aufsatzfläche von **flexylot BASIC** umschlossen wird.

Die Schraube nur soweit hineindrehen, bis der Wandhalter an der Wand anliegt.


Nach dem Ausrichten, die Schraube vorsichtig festziehen. Ist die Position an der Wand stabil, ist nur eine halbe, weitere Umdrehung nötig, um den Wandhalter zu fixieren. **Durch zu starkes Festziehen der Schraube kann das Schraubloch beschädigt und der Halt beeinträchtigt werden.**

Bild ausrichten

Der Wandhalter lässt sich vertikal, horizontal und diagonal millimetergenau verschieben (siehe Abbildungen). Dazu die Schraube lockern, den Wandhalter verschieben und die Schraube wieder leicht anziehen.



Bei der diagonalen Ausrichtung des Wandhalter ggf. abschrauben, umdrehen und wieder anschrauben.



Wenn die Position des Bilderrahmens feststeht, den Wandhalter mit einer Schraubenumdrehung fixieren.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Produkt nicht mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

Kundenservice / Importeur:

www.dspro.de/kundenservice

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland ☎ +49 38851 314650 *)

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.